



# **W jaki sposób wyszukać kanały cyfrowe w telewizorach Sony z modułem CAM**

W zależności od modelu telewizora menu lub przyciski na pilocie mogą się różnić.









10. Przy Rodzaju przeszukiwania proszę wybrać „**Przeszukiwanie pełne**”.

11. Następnie proszę wybrać umieszczone w dolnej części ekranu „**Rozpocznij**”.  
Rozpocznie to proces wyszukiwania kanałów, może on zająć do kilkunastu minut.

12. Wyszukanie kanałów powinno się zakończyć.

**Miłego oglądania!**



**801 080 180**

z tel. komórkowego

**58 742 65 00**

(opłaty wg stawek operatorów)

**Godziny pracy**

**Działu Telefonicznej Obsługi Klienta**

pon.–pt. 8.00–20.00

sob. 10.00–18.00

**Infolinia techniczna**

pon.–pt. 7.00–22.00

sob.–nd. 8.00–22.00

**vectra.pl**