
INSTRUKCJA RESETU DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH STB KAON SD I KAON HD:


1. Wciskamy na pilocie przycisk Menu.
2. Wybieramy Ustawienia



3. Wybieramy Ustawienia fabryczne i gdy pojawi się pytanie czy kontynuować - potwierdzamy OK








4. Przechodzimy kolejne plansze jak poniżej:
5. Wybieramy Polska



6. Wybieramy format w większości przypadków 16:9



7. **WAŻNE: Korzystamy z opcji Wyszukiwanie ręczne!**



8. Uzupełniamy parametry jak poniżej.
   Dla pola Modulacja wybieramy koniecznie 256 QAM!
   Rozpoczynamy wyszukiwanie poprzez wciśnięcie OK.



9. Wciskamy dwukrotnie OK




Wyszukiwanie ręczne
466.000 MHz 6900 Ks/s 256-QAM
Kanał
Modulacja
TVP 1
TVP 2
TVP Warsza
TVN
Polsat
aMazing
256-QAM
256-QAM
256-QAM
256-QAM
256-QAM
256-QAM
Czy chcesz zapisać?
OK Zapisz
EXIT Wyjście
100 %
OK Wyjdź z menu