



W jaki sposób wyszukać kanały cyfrowe w telewizorach Panasonic z modułem CAM

W zależności od modelu telewizora menu lub przyciski na pilocie mogą się różnić.

3. Jako ostatni krok proszę zatwierdzić komunikat o strojeniu.

Telewizor rozpocznie nowe wyszukiwanie kanałów.

Może to zająć od kilku do kilkunastu minut.

4. Po zakończeniu wyszukiwania, wszystkie kanały zostaną automatycznie zapisane w pamięci telewizora. .

Miłego oglądania!



801 080 180

z tel. komórkowego

58 742 65 00

(opłaty wg stawek operatorów)

Godziny pracy

Działu Telefonicznej Obsługi Klienta

pon.–pt. 8.00–20.00

sob. 10.00–18.00

Infolinia techniczna

pon.–pt. 7.00–22.00

sob.–nd. 8.00–22.00

vectra.pl