

INSTRUKCJA RESETU DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH STB HANDAN CV-7000:


1. Wciskamy na pilocie przycisk Menu.
2. Wybieramy Informacje o systemie -> Ust. fabryczne




3. Wybieramy Tak i potwierdzamy wciskając Start.




4. Wybieramy Polska i potwierdzamy OK



5. Wciskamy Exit



6. Wciskamy Exit



7. **Dla pola Modulacja wybieramy koniecznie 256 QAM!**
   Rozpoczynamy wyszukiwanie





8. Na ekranie pojawia się komunikat mówiący o zakończonym wyszukiwaniu. Potwierdzamy OK.

